

一、POST 升级准备工作

电脑添加 192.168.1.117 的固定 IP，网关 255.255.255.0，然后电脑和设备直连

二、进 POST 方式

长按管理中心按键（即左手边第一个按键），然后给设备上电，此时设备进入 POST 模式，对于正常的设备进入之后设备端会显示一个固定 IP，对于已经出现异常的设备，进入 POST 模式会是黑屏显示，此时的 IP 也是固定的 192.168.1.179，通过浏览器访问该 IP 即可进入升级界面，如下图



三、升级

- 1、先升级 “i5xW-fanvil-release-4902-1.0.0.5-UT2020-11-24-11.49.43.z”，升级后设备自动重启（升级完成后需关掉升级页面，第二次升级的时候再重新打开一个页面）
- 2、再次进 POST 模式升级“i5xW-fanvil-release-4902-1.0.0.5-UelT2020-11-24-11.50.41.z”，升级完成后，设备自动重启，起来后即可通过网页正常升级新的版本
- 3、升级完成后网页升级 1.0.0.3 即可