

SIMATIC

Hotfix 2 (K5.6.0.2) para STEP 7 V5.6, el software de programación para SIMATIC S7 / C7

Información de seguridad:

Siemens ofrece productos y soluciones con funciones de seguridad industrial con el objetivo de hacer más seguro el funcionamiento de instalaciones, sistemas, máquinas y redes.

Para proteger las instalaciones, los sistemas, las máquinas y las redes de amenazas cibernéticas, es necesario implementar (y mantener continuamente) un concepto de seguridad industrial integral que sea conforme a la tecnología más avanzada. Los productos y las soluciones de Siemens constituyen únicamente una parte de este concepto.

El cliente es responsable de impedir el acceso no autorizado a sus instalaciones, sistemas, máquinas y redes. Los sistemas, las máquinas y los componentes solo deben estar conectados a la red corporativa o a Internet cuando y en la medida que sea necesario y siempre que se hayan tomado las medidas de protección adecuadas (p. ej. uso de cortafuegos y segmentación de la red).

Adicionalmente, deberán observarse las recomendaciones de Siemens en cuanto a las medidas de protección correspondientes. Encontrará más información sobre seguridad industrial en

<http://www.siemens.com/industrialsecurity>.

Los productos y las soluciones de Siemens están sometidos a un desarrollo constante con el fin de mejorar todavía más su seguridad. Siemens recomienda expresamente realizar actualizaciones en cuanto estén disponibles y utilizar únicamente las últimas versiones de los productos. El uso de versiones anteriores o que ya no se soportan puede aumentar el riesgo de amenazas cibernéticas.

Para mantenerse informado de las actualizaciones de productos, recomendamos que se suscriba al Siemens Industrial Security RSS Feed en

<http://www.siemens.com/industrialsecurity>

Instrucciones de instalación y uso

Las instrucciones del presente documento prevalecen sobre lo mencionado en otros manuales y catálogos.

Estas instrucciones contienen información relevante para el uso e instalación del Hotfix 2 de la versión V5.6 de STEP 7. Lea atentamente estas instrucciones antes de proceder a su instalación.

Antes de imprimir este archivo en formato A4 vertical, asegúrese de que los márgenes derecho e izquierdo estén ajustados a 25 mm.

Indice

Instrucciones de instalación

- 1 Volumen del suministro
- 2 Requisitos de hardware
- 3 Requisitos de software
- 4 Instalación

Instrucciones de uso (notas sobre la versión)

- 1 Novedades y modificaciones respecto a versiones anteriores
 - 1.1 Novedades respecto a la versión V5.6

Instrucciones de instalación

Lea detenidamente estas instrucciones antes de proceder a la instalación. Contienen importante información, necesaria para la instalación del Hotfix.

1 Volumen del suministro

El volumen de suministro de este paquete contiene:
Hotfix 2 (K5.6.0.2) para el paquete de software STEP 7 V5.6 (ref. de la versión en DVD: 6ES7 811-4CC08-...).

2 Requisitos de hardware

No se han realizado modificaciones con respecto al STEP 7 V5.6.

3 Requisitos de software

Versión V5.6 de STEP 7

4 Instalación

4.1 Instalar el Hotfix 2 para STEP 7 V5.6

Para poder instalar este Hotfix necesita tener instalada la versión V5.6 de STEP 7.
Antes de arrancar el programa de instalación Setup, cierre todas las aplicaciones (p.ej. STEP 7, Microsoft Word, etc.), ya que una vez finalizada la instalación, hay que reiniciar la PG / el PC para que se puedan cargar todas la variables del sistema.

Inicie el archivo "*.exe" del Hotfix 2 para STEP 7 V5.6. Durante el proceso de instalación, el programa le irá proporcionando las instrucciones de manejo. No es preciso introducir la unidad donde se instalará el Hotfix 2 para la versión V5.6 de STEP 7, ya que el software lo instala automáticamente en la misma unidad donde se encuentra la versión de STEP 7.

Instrucciones de uso (notas sobre la versión)

Estas instrucciones prevalecen sobre lo mencionado en los manuales y en la Ayuda en pantalla.

1 Novedades y modificaciones respecto a versiones anteriores

1.1 Novedades con respecto a STEP 7 V5.6

Instalación

- Si después de instalar un Hotfix de STEP 7 V5.6 se modifica la instalación original mediante "Cambiar programa" o "Reparar programa", deberá volver a instalarse el Hotfix a continuación.

HW Config

- En una configuración que utilice la función "Asignar dirección IP por otra vía ", ya no aparece ninguna advertencia en relación con la dirección del servidor NTP y de otra subred.

SIMATIC Manager

- Se ha mejorado la visualización de objetos de un tamaño superior a 2 GB.

Notificar errores de sistema

- También se indicará un error de batería de una CPU H si ésta se emplea en una configuración no redundante.