

SIMATIC

Hotfix 2 (K5.6.0.2) pour STEP 7 V5.6, le logiciel de programmation pour SIMATIC S7 / C7

Notes relatives à la sécurité :

Siemens commercialise des produits et solutions comprenant des fonctions de sécurité industrielle qui contribuent à une exploitation sûre des installations, systèmes, machines et réseaux.

Pour garantir la sécurité des installations, systèmes, machines et réseaux contre les cybermenaces, il est nécessaire d'implémenter (et de préserver) un concept de sécurité industrielle global et moderne. Les produits et solutions de Siemens ne constituent qu'une partie d'un tel concept.

Il incombe au client d'empêcher tout accès non autorisé à ses installations, systèmes, machines et réseaux. Les systèmes, machines et composants doivent uniquement être connectés au réseau d'entreprise ou à Internet si et dans la mesure où c'est nécessaire et si des mesures de protection correspondantes (p. ex. utilisation de pare-feux et segmentation du réseau) ont été prises.

En outre, vous devez tenir compte des recommandations de Siemens concernant les mesures de protection correspondantes. Pour plus d'informations sur la sécurité industrielle, rendez-vous sur

<http://www.siemens.com/industrialsecurity>

Les produits et solutions Siemens font l'objet de développements continus pour être encore plus sûrs. Siemens vous recommande donc vivement d'effectuer des actualisations dès que les mises à jour correspondantes sont disponibles et de ne toujours utiliser que les versions de produit actuelles. L'utilisation de versions obsolètes ou qui ne sont plus prises en charge peut augmenter le risque de cybermenaces.

Afin d'être informé des mises à jour produit dès qu'elles surviennent, abonnez-vous au flux RSS Siemens Industrial Security sous

<http://www.siemens.com/industrialsecurity>

Installation et utilisation

Les présentes remarques sont prépondérantes par rapport à celles contenues dans les autres documents. Veuillez les lire attentivement, car elles fournissent des informations importantes relatives à l'installation et à l'utilisation de Hotfix 2 pour STEP 7 V5.6.

Vérifiez, avant d'imprimer le fichier, que les marges gauche et droite en format vertical DIN A4 ont environ 25 mm de largeur.

Sommaire

Installation

- 1 Fourniture
- 2 Conditions matérielles requises
- 3 Conditions logicielles requises
- 4 Installation

Informations sur l'utilisation (Release Notes)

- 1 Nouveautés et modifications par rapport aux versions précédentes
 - 1.1 Modifications par rapports à la version STEP 7 V5.6

Installation

Les remarques suivantes fournissent des informations importantes requises pour l'installation du logiciel Hotfix. Veuillez les lire avant de procéder à l'installation.

1 Fourniture

Votre livraison comprend :
Hotfix 2 (K5.6.0.2) pour le logiciel STEP 7 V5.6 (numéro de référence de la version sur DVD : 6ES7 811-4CC08-...)

2 Conditions matérielles requises

Aucune modification par rapport à STEP 7 V5.6

3 Conditions logicielles requises

STEP 7 V5.6

4 Installation

4.1 Installation de Hotfix 2 pour STEP 7 V5.6

Pour pouvoir installer le correctif, STEP 7 V5.6 doit déjà être installé.

Quittez toutes les applications (par exemple, STEP 7, MS Word, etc.) avant de lancer la procédure d'installation, car vous devrez redémarrer votre ordinateur à la fin de l'installation afin d'assurer l'inscription intégrale de toutes les variables système.

Lancez le fichier "*.exe" de Hotfix 2 pour STEP 7 V5.6. Toutes les instructions vous sont données durant l'exécution du programme d'installation. Le lecteur sur lequel vous installez le Hotfix 2 pour STEP 7 V5.6 est automatiquement déterminé d'après la version de STEP 7 installée.

Informations sur l'utilisation (Release Notes)

Les présentes informations sont prépondérantes par rapport à celles contenues dans les manuels et l'aide en ligne.

1 Nouveautés et modifications par rapport aux versions précédentes

1.1 Modifications par rapport à la version STEP 7 V5.6

Installation

- Si l'installation initiale est modifiée à l'aide de "Modifier le programme" ou "Réparer le programme" après l'installation d'un hotfix pour STEP 7 V5.6, une réinstallation du hotfix est nécessaire.

HW Config

- Pour une configuration qui utilise la fonction "Dériver l'adresse IP d'une autre source", aucun avertissement relatif à l'adresse serveur NTP et d'un autre sous-réseau ne sera plus émis.

SIMATIC Manager

- L'affichage de la taille d'objets supérieurs à 2 Goctets a été amélioré.

Signalisation d'erreurs système

- Une erreur de batterie s'affiche aussi pour une CPU H lorsque celle-ci est mise en service en mode non redondant.