



Guide d'installation du code d'activation

Guide d'installation du code d'activation

Introduction

Cette publication contient les instructions concernant les codes d'activation. Les codes d'activation peuvent être commandés dans un ensemble, mais chaque code doit correspondre à une fonction précise.

Aperçu de l'installation

Il appartient à l'installateur d'obtenir et d'activer les codes d'activation. Seuls les utilisateurs inscrits peuvent accéder au système d'extraction des codes d'activation. Cliquez sur la bande **Register** (inscription) pour vous inscrire.

Identification du numéro d'identification du système

Vous devez connaître le numéro d'identification de votre système avant de pouvoir obtenir un code d'activation.

Identification du numéro d'identification du système CallPilot Mini ou CallPilot 150

Procédure d'affichage du numéro d'identification du système

1. Ouvrez une session CallPilot Manager.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'ouverture d'une session CallPilot Manager, reportez-vous à la publication intitulée *Guide d'exploitation de l'application CallPilot Manager*.
2. Cliquez sur le lien **Installed Options** (options installées).
Le numéro d'identification du système est affiché dans la zone **Serial Number** (numéro de série).
3. Inscrivez le numéro d'identification du système à la page 6 de ce guide.

Affichage du numéro d'identification du système Business Communications Manager

Procédure d'affichage du numéro d'identification du système

1. Ouvrez une session Unified Manager.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'ouverture d'une session Unified Manager, reportez-vous au *Guide des opérations de programmation du système Business Communications Manager*.

2. Cliquez sur l'icône située à côté de l'option **System** (système), puis sur **Licensing** (licence).
Le numéro d'identification du système est affiché dans la zone **System Identifier** (identificateur de système).
3. Inscrivez le numéro d'identification du système à la page 6 de ce guide.

Obtention des codes d'activation

Procédure d'obtention d'un code d'activation

1. Accédez au système d'extraction des codes d'activation de Nortel Networks à l'adresse URL suivante : **<http://www.nortelnetworks.com/servsup/krs/>**.
2. Sélectionnez l'option Login Type qui correspond au type d'ouverture de session approprié.
3. Sélectionnez l'option Product Family qui correspond à la famille de produits appropriée.
4. Entrez votre nom d'utilisateur dans la zone **username** (nom d'utilisateur) et votre mot de passe dans la zone **password** (mot de passe), puis cliquez sur le bouton **OK**.
5. Sélectionnez l'option Keycode Retrieval System qui correspond au système d'extraction des codes d'activation approprié.
6. Entrez le numéro d'identification de votre système.
7. Entrez le numéro d'autorisation de l'ensemble de fonctions qui correspond à une fonction précise. Le numéro d'autorisation figure à la page 6 de ce guide.
8. Cliquez sur l'option **Validate** (confirmer) pour confirmer le numéro d'autorisation.
9. Cliquez sur l'option **Generate** (extraction) pour extraire le code d'activation.
10. Le code d'activation est composé de trois numéros de huit chiffres chacun.
Enregistrez le code d'activation en notant le numéro, en imprimant le fichier ou en copiant l'information dans un autre document.
Si vous utilisez le système Business Communications Manager, vous pouvez télécharger le fichier des codes d'activation dans un dossier partagé de votre ordinateur. Vous pouvez ensuite utiliser ce fichier pour copier les codes d'activation dans votre système Business Communications Manager.

Entrée des codes d'activation

Une fois que vous avez obtenu les codes d'activation, vous devez les entrer dans votre système.

Entrée des codes d'activation dans un système CallPilot Mini ou CallPilot 150

Procédure d'entrée des codes d'activation

1. Ouvrez une session CallPilot Manager.
2. Cliquez sur le lien **Installed Options** (options installées).
3. Dans les champs Keycode (code d'activation), entrez le code d'activation.
4. Cliquez sur le bouton **Add** (ajouter).
L'option que vous avez installée apparaît dans la liste Installed Options (options installées).

Entrée des codes d'activation dans un système Business Communications Manager

Procédure d'entrée du code d'activation

1. Ouvrez une session Unified Manager.
2. Cliquez sur l'icône adjacente à l'option **System** (système), puis sur **Licensing** (licence).
3. Dans le menu **Configuration** (configuration), cliquez sur **Add a Keycode** (ajouter un code d'activation).
4. Dans le champ **Keycode** (code d'activation), entrez le code d'activation composé de 24 chiffres.

Remarque : Assurez-vous de placer un trait d'union entre chaque segment de huit chiffres.

5. Cliquez sur le bouton **Save** (sauvegarder).
Une fois que le code d'activation est accepté et activé, une boîte de confirmation s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton **OK**.

Entrée des fichiers contenant les codes d'activation dans un système Business Communications Manager

Si vous avez un système Business Communications Manager, vous pouvez charger les codes d'activation en chargeant le fichier correspondant dans votre système.

Procédure de chargement du fichier contenant les codes d'activation

1. Ouvrez une session Unified Manager.
2. Cliquez sur l'icône à côté de l'option **System** (système), puis sur **Licensing** (licence).
3. Cliquez sur l'option **Keycode Files** (fichiers des codes d'activation).
La fenêtre Keycode File Location Information (information sur l'emplacement du fichier des codes d'activation) s'affiche.
4. Dans la fenêtre **Keycode File Location Information** (information sur l'emplacement du fichier des codes d'activation), entrez l'information nécessaire pour accéder à l'ordinateur et au dossier dans lequel se trouve le fichier des codes d'activation (Software Keycode) téléchargé à partir du système d'extraction des codes d'activation de Nortel Networks.

Remarque : Le fichier des codes d'activation doit être stocké dans un dossier partagé.

5. Dans le menu **Configuration** (configuration), cliquez sur **Apply New Keycode File** (appliquer le nouveau fichier de codes d'activation).
6. Cliquez sur le bouton **Yes** (oui).
Une fois que le fichier des codes d'activation est accepté, une boîte de confirmation s'affiche.
7. Cliquez sur le bouton **OK**.

Fiche de mise à niveau du code d'activation

**Numéro
d'autorisation**

**Numéro d'identification
du système**

•

Indiquez le code d'activation dans l'espace prévu ci-dessous.
Nom de la fonction :

•

Indiquez le code d'activation dans l'espace prévu ci-dessous.
Nom de la fonction :

•

Indiquez le code d'activation dans l'espace prévu ci-dessous.
Nom de la fonction :

•

Indiquez le code d'activation dans l'espace prévu ci-dessous.
Nom de la fonction :

•

Indiquez le code d'activation dans l'espace prévu ci-dessous.
Nom de la fonction :
