





Guide d'installation rapide

Routeur HD Media 1000



Merci d'avoir acheté le routeur HD Media 1000 DIR-657. Suivez les étapes simples de ce guide pour configurer votre routeur correctement. Veuillez vérifier que tous les éléments répertoriés ci-dessous sont bien présents dans la boîte.

Contenu de la boîte

-  Routeur HD Media 1000 DIR-657
-  Câble Ethernet
-  Adaptateur secteur
-  CD-ROM avec manuel et assistant de configuration

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

DIR-657

Avant de commencer

- Vous ne pouvez utiliser que le port Ethernet du modem. Si vous utilisiez la connexion USB avant d'utiliser le routeur, vous devez éteindre le modem, débrancher le câble USB et relier le câble Ethernet au port Internet du routeur, puis rallumer le modem. Dans certains cas, vous devrez appeler votre FAI pour qu'il modifie les types de connexions (USB à Ethernet).
- Si vous êtes équipé d'un modem DSL et que vous vous connectez par PPPoE, veuillez à désactiver ou à désinstaller tout logiciel PPPoE, comme WinPoet, Broadjump ou EnterNet 300 de votre ordinateur pour pouvoir vous connecter à Internet.
- Lorsque vous exécutez l'assistant de configuration depuis le CD de D-Link, vérifiez que l'ordinateur utilisé est connecté à Internet et est en ligne; sinon, l'assistant ne fonctionne pas. Si vous avez déconnecté un matériel, reconnectez l'ordinateur au modem et vérifiez que vous êtes en ligne.

Mise en place du routeur

Pour obtenir une couverture sans fil optimale, placez votre routeur dans un espace ouvert, éloigné de l'ordinateur, du moniteur et des haut-parleurs. Essayez de le placer de manière à ce que le signal passe par des cloisons sèches ou des portes ouvertes. Certains matériaux et objets, comme le verre, l'acier, le métal, les parois isolées, l'eau (aquariums), les miroirs, les classeurs, les briques et le béton, dégradent le signal du réseau sans fil.

Voyants

Voyant d'alimentation

Lorsque le voyant reste allumé, la connexion à l'alimentation est correcte.

Voyant Internet

Lorsque le voyant reste allumé, le port Internet est connecté. Ce voyant clignote pendant la transmission des données.

Commencez ici

Les utilisateurs de Windows peuvent utiliser le **Quick Router Setup Wizard** (Assistant de configuration rapide du routeur), joint sur le CD, pour configurer leur routeur. Si vous ne voulez pas utiliser l'assistant, si vous avez perdu le CD ou que votre ordinateur exécute Mac ou Linux, vous devez appliquer la procédure de configuration standard.

Quick Router Setup Wizard (Assistant de configuration rapide du routeur)

Pour que l'Assistant fonctionne, l'ordinateur doit être connecté à Internet et en ligne. Si vous avez déconnecté un matériel, reconnectez l'ordinateur au modem et vérifiez que vous êtes en ligne.

Insérez le CD dans le lecteur d'un ordinateur en ligne, puis cliquez sur **Install Router** (Installer le routeur) pour lancer le Quick Router Setup Wizard (Assistant de configuration rapide du routeur). Suivez les instructions à l'écran pour installer le routeur et le configurer.

Configuration manuelle

Si vous utilisez Mac ou Linux ou que vous ne parvenez pas à utiliser l'assistant, appliquez la procédure de configuration manuelle décrite ci-dessous et reportez-vous au manuel d'utilisation sur CD pour de plus amples informations.

Étape 1

Placez le routeur à proximité de votre modem et de votre ordinateur déjà en ligne. Installez-le dans un lieu ouvert de l'espace de travail prévu pour obtenir une meilleure couverture.

Étape 2

Débranchez le câble Ethernet du modem connecté à votre ordinateur. Branchez-le dans le port bleu étiqueté 1 à l'arrière de votre routeur. Ce dernier est maintenant connecté à votre ordinateur.

Étape 3

Branchez une extrémité du câble Ethernet joint au routeur dans le port étiqueté INTERNET à l'arrière du routeur. Branchez l'autre extrémité de ce câble au port Ethernet de votre modem.

Étape 4

Connectez une extrémité de l'adaptateur d'alimentation joint dans le port d'alimentation à l'arrière du routeur et l'autre dans une prise de courant ou un parasurtenseur. Vérifiez que le voyant d'alimentation s'allume.

Étape 5

Ouvrez un navigateur Web, saisissez **http://192.168.0.1** (ou **http://dlinkrouter**), puis appuyez sur **Enter** (Entrée). Lorsque la fenêtre de connexion s'ouvre, définissez le nom d'utilisateur sur **Admin** et laissez la zone de mot de passe vide. Cliquez sur **Log In** (Connexion) pour continuer la configuration. Reportez-vous au manuel d'utilisation pour de plus amples détails sur l'installation et les fonctions avancées.

Configuration sans fil Wi-PnP

La fonction Wi-PnP vous permet de copier les paramètres sans fil de votre routeur sur un lecteur Flash USB et de l'utiliser pour configurer automatiquement les paramètres sans fil de vos ordinateurs Windows®. Procédez comme suit :

- Connectez le lecteur Flash USB au port USB situé à l'arrière du routeur.
- Appuyez sur le bouton WPS (situé à l'avant du routeur) pendant 5 secondes. Le voyant d'alimentation clignotera.
- Attendez 10 secondes et débranchez le lecteur Flash USB du routeur.
- Branchez le lecteur Flash USB dans un ordinateur fonctionnant sous Windows.
- La fenêtre ci-dessous s'affichera automatiquement. Double-cliquez sur **Connect to a wireless network** (Connexion à un réseau sans fil). Cliquez sur **Yes** (Oui) pour ajouter votre ordinateur à votre réseau sans fil.

Remarque : Si la fenêtre ne s'affiche pas automatiquement, procédez comme suit :
- Accédez au contenu du dossier de votre clé USB et double-cliquez sur **WiPnP.exe**.
- Cliquez sur **Yes** (Oui) dans la fenêtre contextuelle pour continuer. Cliquez sur **OK** et ensuite sur **Finish** (Terminer).

Répétez les étapes 4 à 7 sur tout autre ordinateur Windows que vous voulez connecter sans fil à votre routeur.

Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation pour de plus amples informations et des procédures de configuration alternatives.

Assistance technique

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit? Le site Web de D-Link contient la toute dernière documentation utilisateur et les mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients américains et canadiens peuvent contacter l'assistance technique de D-Link par le biais de notre site Web ou par téléphone.

États-Unis Téléphone : (877) 453-5465 Internet : http://support.dlink.com	Canada Téléphone : (800) 361-5265 Internet : http://support.dlink.ca
---	---

©2011 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques du produit, sa taille et sa forme sont soumises à modification sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur la boîte. Visitez le site dlink.com (États-Unis) ou dlink.ca (Canada) pour plus d'informations.