

Guide d'installation rapide

Camera Réseau Filaire / Camera Réseau Sans Fil N



Merci d'avoir acheté le Camera Réseau DCS-1100/DCS-1130. Suivez les étapes simples de ce guide pour configurer votre routeur correctement. Veuillez vérifier que tous les éléments répertoriés ci-dessous sont bien présents dans la boîte.

Contenu de la boîte



DCS-1100 Camera Réseau Filaire / DCS-1130 Camera Réseau Sans Fil N



Support de caméra et kit de montage



Câble Ethernet CAT-5



Adaptateur secteur



CD-ROM avec manuel et assistant de configuration

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Exigences Minimals

- Connexion Internet
- Routeur connecté au modem haut débit
- Un PC exécutant Windows® XP ou Vista® (32/64 bits) et sur lequel Internet Explorer®6 ou une version supérieure et les contrôles ActiveX® sont activés

DCS-1100/1130

Installation

Étape 1:

Insérez le DCS-1100/1130 CD dans le CD-ROM lecteur

Remarque : Utilisateurs de Vista® : Vous devez être connecté à un compte ayant un accès administratif pour utiliser l'Assistant d'installation D-Link.

Si la fonction d'Autorun de CD ne commence pas automatiquement sur votre ordinateur, aller à **Start > Run**. Dans la boîte Run type "**D:\autorun.exe**" (où D : représente la lettre d'unité de votre lecteur de CD-ROM) et cliquez **OK**. Quand l'écran d'autorun apparaît, le clic Installe et suit les instructions sur l'écran.

Étape 2:

Cliquez sur le bouton Démarrer pour lancer l'Assistant d'installation, puis suivez ses instructions pour terminer la configuration de votre caméra.

Étape 3:

Ouvrez Internet Explorer et allez sur <http://www.mydlink.com> et sign into mydlink.

Étape 4:

Sélectionnez votre caméra dans la liste de périphériques ; la vidéo en direct apparaît

Dépannage

1. À quoi sert mydlink.com ?

mydlink.com permet aux utilisateurs de voir ou gérer plusieurs caméras rapidement et simplement, via Internet. Vous pouvez ajouter votre caméra à votre compte mydlink.com après avoir exécuté l'assistant d'installation. Les utilisateurs peuvent se connecter à mydlink et accéder à leurs périphériques par le biais de leur compte, depuis un PC connecté à Internet, partout et à tout moment.

2. Qu'est ce qu'un n° mydlink ? À quoi sert-il ?

Chaque caméra possède un n° mydlink à 8 chiffres unique, qui apparaît sur l'étiquette au dos de l'appareil. Ce numéro permet d'identifier votre périphérique ; vous en aurez besoin pour ajouter votre périphérique dans votre compte mydlink.com.

3. Que faire si ma DCS-1100/1130 ne fonctionne pas bien ?

- Essayez d'utiliser l'assistant inclus sur le CD fourni.
- Pour vous assurer que le matériel est bien installé, vérifiez les points suivants :
 - Le voyant avant est allumé en vert.
 - La connexion Internet est établie.

- Les connexions LAN et WAN du routeur sont effectives.
- Le routeur prend en charge le protocole UPnP®.
- La caméra est sur le même réseau que le PC.
- Le PC et la caméra doivent l'un et l'autre avoir une connexion Internet effective.
- Si la caméra ne fonctionne toujours pas, vérifiez le routeur et assurez-vous que la version du microprogramme est la toute dernière.

4. Je ne parviens pas à exécuter l'assistant du CD. Comment installer ma DCS-1100/1130 ?

Vous pouvez installer votre caméra grâce à l'assistant en ligne :

- DCS-1100 : <http://dcs-1100.mydlink.com>
- DCS-1130 : <http://dcs-1130.mydlink.com>

5. Je n'ai pas de routeur. Comment installer ma DCS-1100/1130 ?

- Connectez la caméra directement au port Ethernet de l'ordinateur.
- Attribuez à votre ordinateur une adresse IP statique dans la même plage que la caméra, par exemple 192.168.0.113.
- Accédez et configurez la caméra via l'adresse IP par défaut, à savoir <http://192.168.0.20>.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel d'utilisation.

Remarque : Si vous ne possédez pas de routeur, vous ne pouvez pas accéder à votre caméra à distance.

Assistance Technique

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit ? Le site Web de D-Link contient la toute dernière documentation utilisateur et les mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients américains et canadiens peuvent contacter l'assistance technique de D-Link par le biais de notre site Web ou par téléphone.

États-Unis

Téléphone : (877) 453-5465

Internet : <http://support.dlink.com>

Canada

Téléphone : (800) 361-5265

Internet : <http://support.dlink.ca>

Copyright ©2010 D-Link Corporation/D-Link Canada, Inc. Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Le débit de transmission réel des données peut varier. Le surdébit, ainsi que les conditions du réseau et les facteurs environnementaux, dont l'importance du trafic réseau, les matériaux de construction et la propre construction, peuvent avoir des conséquences négatives sur le débit de transmission réel des données. Les caractéristiques du produit, ses dimensions et sa forme sont soumises à modification sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur l'emballage. Consultez le www.dlink.com pour de plus amples détails.