



Repairing Acer Aspire 1692 WLMi Replacing Power Jack (Deutsch)

How to disassemble a Acer Aspire 1692 WLMi to replace the Power Jack

Written By: Horst



INTRODUCTION

Nach einigen Jahren gab es Probleme an meinem Laptop. Die Ladebuchse hatte einen Wackelkontakt und musste ausgetauscht werden.

Bemerkbar machte sich der Fehler, indem das Gerät immer vom Netzbetrieb in den Akkubetrieb umschaltete. Anfangs nur selten, später im Sekundentakt.

Bekanntlich sind Laptops nicht so einfach zu öffnen, und zum Austausch der Ladebuchse ist ein Acer Aspire 1692 WLMi praktisch bis auf die vorletzte Schraube zu zerlegen.

Trotz Servicemanual kostete mich dies einiges an Zeit und Geduld.

Diese Fotostrecke über die Zerlegung eines Acer Aspire ist daraus entstanden. Vielleicht hilft sie irgend jemanden.

Step 1 — Replacing Power Jack



- Das ist ein Acer Aspire 1692.

Step 2



- Wir drehen ihn um

Step 3



- Als erstes den Akku entfernen.

Step 4



- Die mittlere Abdeckung (RAM, WLAN) entfernen. Die zwei Schrauben sind im Deckel fixiert.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.