


Guide d'installation rapide

Adaptateur PCI Gigabit pour ordinateur de bureau



Merci d'avoir acheté l'adaptateur PCI Gigabit pour ordinateur de bureau. Procédez comme suit pour configurer correctement votre adaptateur. Veuillez vérifier que tous les éléments répertoriés ci-dessous sont bien présents dans la boîte.

Contenu de la boîte



Adaptateur PCI Gigabit pour ordinateur de bureau DGE-530T



Support de fixation extra-plat



Câble Wake on LAN (WoL) (Réveil à distance)



CD avec les pilotes, le logiciel, et le manuel

Contactez votre revendeur s'il manque l'un des éléments ci-dessus.

Configuration système requise

- Un ordinateur équipé d'un slot PCI bus master disponible de 32 bits, fonctionnant à 33 MHz
- Windows® 2000, 2003, 2008, XP, Vista®, 7, Linux 2.4.x et versions ultérieures, ou Mac OS 10.2.x et versions ultérieures
- 512 Mo de RAM (1 Go ou plus, recommandé)
- Processeur Intel Pentium 4 de 2.0 GHz (ou équivalent) ou plus rapide
- Lecteur de CD-ROM

DGE-530T

Installation

Remarque : Ne branchez PAS l'adaptateur dans votre ordinateur avant d'avoir installé les pilotes. De plus, notez le numéro de série et la version du matériel (par exemple C1) avant d'installer l'adaptateur. Si vous devez contacter l'assistance technique, vous aurez besoin de ces informations.

Étape 1 - Allumez votre ordinateur et insérez le CD D-Link contenant le pilote du DGE-530T dans le lecteur de CD-ROM. Les instructions pas à pas qui suivent s'afficheront sous Windows® XP. Les étapes et écrans sont similaires pour d'autres systèmes d'exploitation Windows.

Si le CD ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Démarrer** > **Exécuter**. Dans la boîte de commande Exécuter tapez « **D:\autorun.exe** », où D: représente la lettre du lecteur de CD-ROM. Les pilotes des systèmes d'exploitation non Windows sont situés dans le CD de D-Link.

Étape 2 - Quand l'écran d'exécution automatique apparaît, cliquez sur **Installer**. Un assistant d'installation vous guidera à travers le processus, quel que soit le système d'exploitation que vous utilisez. Ce processus installera les pilotes et le logiciel.



Étape 3 - Après l'installation, cliquez sur **OK** pour terminer.

Étape 4 - Installez le DGE-530T sur votre ordinateur.

- Éteignez l'ordinateur, débranchez le cordon d'alimentation et enlevez le couvercle du châssis. Remarque : l'ouverture du boîtier de votre ordinateur pourrait en annuler la garantie. Consultez le fabricant de l'ordinateur avant d'ouvrir le boîtier afin de vous assurer que vous vous conformez aux recommandations de la garantie.
- Insérez l'extrémité munie de contacts de la DGE-530T dans le connecteur d'un slot PCI Bus Master disponible. Enfoncez fermement la carte dans le connecteur afin que ses contacts s'y insèrent complètement.

- Installez et serrez les vis de support qui fixent la carte au châssis de l'ordinateur.
- Si vous choisissez d'utiliser la fonction Wake-on-LAN (WoL) ou Réveil à distance, connectez le câble fourni de l'adaptateur à votre carte mère. Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation pour de plus amples informations sur la fonction WoL.
- Remettez en place le couvercle du châssis de l'ordinateur. Connectez une extrémité du câble Ethernet à l'adaptateur de votre routeur, commutateur ou périphérique Ethernet.

Étape 5 - Branchez le câble d'alimentation, et mettez l'ordinateur sous tension. Lorsque vous démarrez votre ordinateur, Windows® installera automatiquement les pilotes.

Utilisateurs de Windows® XP : Une bulle s'affichera, indiquant que Windows a détecté l'adaptateur DGE-530T.

Utilisateurs de Windows® 7/Vista® : Une bulle s'affichera, indiquant que Windows a terminé l'installation de l'adaptateur DGE-530T.

Étape 6 - Reportez-vous au manuel d'utilisation contenu dans le CD fourni pour plus d'informations sur la configuration de votre adaptateur et sur les fonctions avancées.

Assistance technique

Vous avez des difficultés à installer votre nouveau produit ? Le site Web de D-Link contient la toute dernière documentation utilisateur et les mises à jour logicielles des produits D-Link. Les clients américains et canadiens peuvent contacter l'assistance technique de D-Link par le biais de notre site Web ou par téléphone.

États-Unis

Téléphone : (877) 453-5465

Internet : <http://support.dlink.com>

Canada

Téléphone : (800) 361-5265

Internet : <http://support.dlink.ca>

©2010 D-Link Corporation/D-Link Systems, Inc. Tous droits réservés. D-Link et le logo D-Link sont des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques du produit, sa taille et sa forme sont soumises à modification sans préavis et l'apparence réelle du produit peut différer de celle illustrée sur la boîte. Visitez le site dlink.com (US) ou dlink.ca (Canada) pour plus d'informations.