




Intercambia la batería de Apple Mouse

Written By: Lasse




Step 1 — Apagué el mouse



- Apague el mouse antes de empezar.

Step 2 — Abrir el mouse



- Presione el clip negro hacia abajo.

Step 3 — Quite la aleta



- Deslizar una selección en el boquete entre la caja y la aleta.
- Sacar la solapa de la carcasa.

Step 4 — Quite las Baterías



- Coloque una selección entre la batería y el ramen interior del mouse.
 - Hacer palanca de la batería desde el compartimiento de la batería.
- ⚠** Las palancas no deben ser fuerte, de lo contrario la batería o el mouse pueden romperse.

Step 5



- Hacer palanca a la otra batería con la misma técnica del compartimiento de la batería.

Step 6 — Terminado



- hora el mouse esta sin batería.

Repita los pasos en orden inverso, para armar nuevamente el dispositivo.