



ePV Zijspiegel Replacement

Het vervangen van de zijspiegel van een ePV.

Written By: Tom van S.





TOOLS:

- [T15 Torx Screwdriver](#) (1)
- [Knijptang](#) (1)
- [T20 Inbussleutel](#) (1)



PARTS:

- [Nieuwe zijspiegel](#) (1)
- [Nieuw breekplaatje](#) (1)

Step 1 — Zijspiegel



- Verwijder de 2 torx-schroeven en de plastic behuizing.

Step 2



- Verwijder de 4 inbusbouten en bijbehorende moeren terwijl je de moeren met de knijptang vasthoudt.


 Houdt de zijspiegel vast wanneer je de laatste inbusbout verwijderd.

Step 3



- Leg de onderdelen in de juiste volgorde neer op de werkbank/grond.

Step 4



- Insert wisdom here.

To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.